MICRONTA® Pedómetro Acompañante de Marcha y Trote Cat. No. 63-682

© 1993 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Micronta son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

PREPARACION

Quite la tira de aislamiento plástica roja antes de usar su Compañero de Paso y Trote.

1. Deslice y abra la cubierta del compartimiento de batería. Coloque un dedo sobre la batería para sostenerla. Luego hale y descarte la tira de aislamiento.
2. Oprima el botón de reiniciación con la punta de un bolígrafo u objeto puntiagudo similar.
3. Reponga la cubierta del compartimiento de batería.

Midiendo la Longitud de su Paso

Para determinar la distancia real que usted camina o trota, necesita medir la longitud promedia de su paso.

1. Empezando en un punto marcado, camine o trote diez pasos.
2. Mida la distancia en pulgadas.
3. Divida la distancia por diez. La respuesta es la longitud promedia de su paso. Redondee esto al incremento de 2 pulgadas más cercano.

Le sugerimos que repita los tres pasos varias veces. Esto le da una mejor idea del promedio de su paso.

Entrando la Longitud de su Paso

1. Para abrir el pedómetro, coloque sus pulgares sobre el broche y abra las dos mitades.
2. Deslice el selector de modo para ver millas en el despliegue (**mi**).
3. Oprima brevemente **STRIDE**. La longitud de paso aparece en el despliegue.
4. Oprima **STRIDE** por unos 2 segundos, y suéltelo. La longitud del paso comienza a parpadear.
5. Mientras la longitud de paso parpadee, oprima y sostenga **STRIDE**. La longitud de paso comienza a cambiar en incrementos de dos pulgadas.
6. Cuando su longitud de paso aparezca en el despliegue, suelte **STRIDE**. Cuando el despliegue alcance 7'10". se regresa a 1'00" e incrementa nuevamente.
7. Después de soltar **STRIDE**, espere unos 2 segundos, **mi** aparece en el despliegue para indicar que su Compañero de Paso y Trote está listo para medir distancia.

Verificando la Longitud de Paso

Mueva el selector de modo a la posición **Distance**. y oprima **STRIDE**. La longitud de paso aparece por unos 2 segundos, y luego reaparece el despliegue **mi** (millas).

OPERACION

1. Mueva el selector de modo a **Steps** o **Distance**. El símbolo correspondiente aparece en el despliegue.
2. Reinicie el despliegue a **0** o **0.00mi** millas oprimiendo **Start** .
3. Coloque la grapa para cinturon de su Compañero de Paso y Trote sobre su cinturón. Luego deslice el pedómetro al punto medio entre el frente de su cuerpo y el costado. No coloque su Compañero de Paso y Trote directamente en frente o en el costado.
4. Cambie el selector de modo a la otra posición. Puede ver ambos valores en pasos o en millas.

Su Compañero de Paso y Trote podría no trabajar correctamente bajo las siguientes condiciones:

- Cuando no use el pedómetro correctamente
- Cuando brinque o arrastre los pies
- Cuando suba una colina empinada o tome pasos cortos y rápidos bajando la colina
- Cuando use el pedómetro en un vehículo a motor por un camino escabroso

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el pedómetro seco.
- Use una batería fresca. Remueva una batería vieja o débil.
- Maneje el pedómetro con cuidado. No lo deje caer.
- No use el pedómetro en temperaturas extremas.
- Mantenga el pedómetro alejado de polvo y mugre.
- Limpie el pedómetro con un trapo húmedo suave.
- No modifique o altere los componentes internos del pedómetro.

Reemplazando la Batería

Reemplace la batería si el despliegue se hace obscuro o el pedómetro comienza a operar erraticamente. Asegúrese de poner la batería con el lado + hacia arriba, cuidando de no dañar o doblar los terminales. Debe oprimir el botón de reiniciación y volver a entrar su longitud de paso.

Prevención:

- Descarte la batería vieja con prontitud. Nunca incinere baterías.
- Nunca permita que los niños jueguen con la batería vieja. El tragarse una batería podría ser mortal. Llame un médico inmediatamente si se ha tragado una.

ESPECIFICACIONES

Fuente de Poder	Una Batería 386A LR43
Duración de la Batería	Aprox. 1 Año (Con un Promedio de 10.000 Pasos por Día)
Frecuencia del Oscilador de Cristal	32,768 kHz
Despliegue	Pasos (Desde 0 a 99.999 Pasos)
	Distancia (Desde 0,00 a 999,99 Millas)
Temperatura de Operación	°C to 40°C
Dimensiones	5.8 x 4.3 x 2.5 cm
Peso	Aprox. 27 g